

Bilaga 3, Information om vattenmätarbrunn

Sörmland vatten och Avfall AB ställer krav på att en vattenmätarbrunn ska installeras om servisledningen är längre än 100 meter från förbindelsepunkten, och/eller det finns en gemensamhetsanläggning. Är din fastighet utanför VA-verksamhetsområde är det också krav på vattenmätarbrunn.

Som fastighetsägare kan du även välja att ha en vattenmätarbrunn om du exempelvis på grund av utrymmesskäl inte får plats med mätare inomhus eller har flera bostadsenheter/attefallshus.

Sörmland Vatten och Avfall AB ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som på en mätarplats inomhus. Som fastighetsägare är du ansvarig för vattenmätarbrunnen och den tillhör fastigheten.

Krav på vattenmätarbrunn:

- Vattenmätarbrunnen ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100–200 millimeter över markytan.
- Vattenmätaren monteras på mätarkonsol med flexibla slangar av silikon så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning samt avläsning. Konsolen ska vara försedd med funktionsdugliga avstängningsventiler.
- Minsta diameter för vattenmätarbrunn är 400 millimeter för att vattenmätaren ska få plats.
- Får inte placeras inom trafikerat område och ska vara lättåtkomlig.
- Ska vara tät så inget inläckage sker.

Om Vattenmätarbrunnen är befintlig ska den godkännas av Sörmland Vatten och Avfall AB.

