

# Egenkontroll av nyanslutningar

Vid nyanslutningar till VA-huvudmannens ledningar ska fastighetsägaren utföra och intyga att egenkontroll av anslutningen är gjord. Innan schaktet fylls igen ska Sörmland vatten kontaktas i god tid på 0150-800 100 för eventuell besiktning av anslutningen på plats.

Fastighetsägarens namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_ Postadress: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Entreprenör: \_\_\_\_\_

<b>Vad</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Anmärkningar / Kommentar</b>
Nyanslutningen är utförd enligt Sörmland vattens material & arbetsbeskrivning. Se sida 2.			
Spolbrunn spillvatten inne på fastigheten.			
Rensanordningar, tex kopplingsbrunn dag/dränvatten med sandfång inne på fastigheten			
Dräneringsledningarna ska vara kopplade till dagvattnet			
Material och dimension på  Spillvatten: _____  Dagvatten: _____  Vattenledning: _____			
Fotodokumentation på ansl.punkten ska bifogas egenkontrollen			

Fastighetsägaren intygar att egenkontroll är utförd enligt denna checklista

.....  
Underskrift

.....  
Datum

.....  
Namnförtydligande

.....  
Signering av Sörmland vatten

# Egenkontroll av nyanslutningar

## Axiell anslutning av självfallsledning

Vid koppling till befintliga serviser anpassas dimensionen så nära befintlig dimension som möjligt. Förminskning av dimensioner ska ej ske.



Vid anslutning av PP lättviktsrör med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTG-spetsända används typ FERNCO´s eller Flexseal flexibla övergångskopplingar.

## Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr

PE-rör,  $\leq \text{Ø}63$  skall kopplas samman med typ PRK-koppling. Skruv dras så att den "bottnar" (gäller alla PRK skruvar).



## Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör.

Vid anslutningar till befintliga galvrör typ GF´s Primofit-koppling

